

Bedienungsanleitung für Entkopplungselemente

Um ein Gerät von schwingender Stellfläche wirksam zu trennen habe ich die Entkopplung mehrlagig aufgebaut.

Von unten nach oben wie folgt:

Holzkegel

flacher Gummiring – flache Seite oben

45 mm Holzhülse mit 2 Ring-Anschlägen

höherer, dreilagiger Gummiring – flache Seite unten

Holzhalbkugel

Die Holzhalbkugel kann anstelle originaler Gerätefüße auch mit dem Gerät verschraubt oder verklebt werden.

Die Gummihärten habe ich auf ein Gerätegewicht um 1 Kg ausgelegt.

Auf den Entkopplern platziert sollte das Gerät weich und leicht federnd aufstehen und nach Anstoßen über eine Sekunde nachfedern.

Das Gewicht und/oder Zugkräfte von z.B. montierten Cinchkabeln sollte vorab neutralisiert // abgestützt werden, sodass auf die Einsinktiefen der Holzelemente in die Gummiringe kein Einfluss besteht.

Musikalische Grüße

Josef Schönen

02464-907630 - 01778-907630